

Dopomat

Détergent pour autolaveuse

- ▶ Détergent pour autolaveuse légèrement alcalin à action rapide et intensive
- ▶ Élimine les salissures courantes, huileuses et grasses
- ▶ Très peu moussant, par conséquent la formation de mousse est réduite même en concentration élevée
- ▶ Très bon pouvoir mouillant
- ▶ Exempt de butylglycol
- ▶ Adapté pour le nettoyage de surfaces conductrices et dissipatrices (ESD)



Domaine d'application

Pour le nettoyage intensif et courant de revêtements durs résistant à l'eau comme le clinker, la résine époxy et le granite. Convient également pour le nettoyage intensif de revêtements de sol souples comme le PVC, le linoléum et le caoutchouc. En dosage plus élevé, également pour éliminer les films et émulsions d'entretien. Ne pas utiliser sur des revêtements de sol protégés.

Application

Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible.

Nettoyage courant (lavage mécanisé) :

50–80 ml pour 10 L d'eau froide. Consommation : 0,5–0,8 ml/m².

Nettoyage courant (lavage manuel) :

50–80 ml pour 8 L d'eau froide. Consommation : 0,2–0,3 ml/m².

Nettoyage intensif (lavage mécanisé) :

Selon le degré d'encrassement, 0,3–2 L pour 10 L d'eau froide.

Répartir la solution de nettoyage sur le sol, brosser, aspirer, rincer abondamment à l'eau claire. Consommation : 3,5–20,0 ml/m².



Indications

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques 5-15 %, séquestrants, solvants hydrosolubles, parfums (Citrus Aurantium Peel Oil, Limonene).
pH produit concentré : env. 10 pH solution prête à l'emploi : env. 8.5

Marquage

Marquage (produit concentré) : SGH07, Attention. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. P280 Porter un équipement de protection des yeux. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Référence	Unité de conditionnement (UC)	Nombre UC par palette
j100105	Carton de 2 bidons de 5 L	56
j100172	Fût de 200 L	2